

# ROMANIAN

**ATENȚIE:** Pericol de explozie dacă bateria nu este înlocuită corect. Folosește doar același tip de baterie (AAA). Dacă ai dubii, verifică cu un expert.

Nu înghiți bateria. Pericol de arsuri chimice. Dacă bateria este înghițită, poate provoca arsuri interne în mai puțin de 2 ore și poate duce la moarte. Păstrează baterile vechi și noi în locuri inaccesibile copiilor. În cazul în care compartimentul pentru baterii nu se închide în mod corespunzător, nu mai folosi produsul și ține-l în locuri inaccesibile copiilor. Dacă există suspiciunea că bateria ar fi putut fi înghițită sau introdusă în oricare parte a corpului, contactează un doctor imediat. Nu încerca niciodată să reîncarcă bateria telecomenzii. Nu o desface, arunca în foc sau incinera.

## CONSUM

Consum în timpul utilizării normale = 8 W.

Consum în timpul modului "deep sleep" = mai puțin de 0.5W.

## MARCAJ CE

Acest marcas certifică respectarea cerințelor pentru sănătatea și siguranța utilizatorilor, compatibilitatea electromagnetică a echipamentului, utilizarea corectă a spectrului radio și reducerea impactului produsului asupra mediului.

Prin prezență, Orange S.A. și Arris Global Limited declară că tipurile de echipamente radio TV Box 4K (model ZC4450V-ORM) și telecomanda (model RC3924406) sunt în conformitate cu Reglementarea tehnică „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio” și Directiva 2014/53/EU. Textul integral al declarației de conformitate este disponibil la următoarea adresă de Internet: <http://arris.com/consumers/eudoc>.

## MEDIU

 Acest simbol arată că dispozitivul electronic vechi trebuie colectat separat și nu trebuie aruncat cu restul gunoiului menajer. Pentru aceasta, Uniunea Europeană a stabilit un sistem special de colectă și reciclare de care producătorii sunt responsabili.

- Puncte de colectare sunt puse la dispoziție local (centre de eliminare a deșeurilor, colectare selectivă, etc.).
- ■ ■ Pentru a facilita reciclarea, respectă reglementările de sortare stabilite pentru ambalaje.

Acest dispozitiv a fost creat și realizat cu materiale de înaltă calitate și componente reciclabile și reutilizabile. Dispozitivele electrice și electronice pot conține elemente ce, deși esențiale pentru buna funcționare a sistemului, se dovedesc a fi dăunătoare sănătății și mediului dacă sunt manevrate SAU eliminate necorespunzător. De aceea, te rugăm să nu arunci dispozitivul folosit cu deșeul menajer; în schimb, contactează furnizorul. Ajută-ne să salvăm mediul în care trăim!

În conformitate cu Reglementarea Comisiei (EU) 2019/1782, informațiile despre eficiența energetică a încărcătoarelor folosite cu acest produs sunt disponibile aici: <https://www.commscope.com/consumers/psuinfo>.

## HDMI

Termenii HDMI, interfață multimedia de înaltă rezoluție HDMI și logo-ul HDMI sunt mărci înregistrate a HDMI Licensing Administrator, Inc.

## Dolby Audio

Produs sub licență a Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories

# TV Box 4K

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

SIGURANȚA TA ESTE IMPORTANTĂ PENTRU NOI. TE RUGĂM SĂ CITEȘTI CU ATENȚIE URMĂTOARELE INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ ÎNAINTE DE A INSTALA ȘI FOLOSI DISPOZITIVUL PENTRU PRIMA DATĂ.

### ETICHETA

O etichetă de identificare este atașată în partea de jos a dispozitivului. Citește-o pentru mai multe informații despre tensiunea de alimentare și curentul la care funcționează acest dispozitiv.

### INSTALAREA

TV Box-ul și accesorile sale sunt destinate utilizării casnice pe teritoriul Republicii Moldova și în rețeaua Orange Moldova.

Instalează dispozitivul înăuntru, la adăpost de soare și ploaie. Evită temperaturile prea ridicate sau prea scăzute. Folosește dispozitivul într-un mediu în care sunt respectate următoarele intervale:

- temperatura ambientală: între 0°C și + 40°C,
- umiditatea ambientală: între 10% și 65%.

Nu pun obiecte pe dispozitiv deoarece acest lucru ar putea împiedica buna aerisire. Dacă pui TV Box-ul într-un sertar, asigură-te că există spațiu în jurul lui de cel puțin 20 cm pe laterale și de cel puțin 20 cm în față și în spatele dispozitivului. Dacă este amplasat pe obiecte de mobilier sensibile la căldură, dispozitivul ar putea provoca modificarea colorii acestora.

Pentru a evita scurt-circuitele (risc de incendiu sau soc electric), asigură-te că dispozitivul nu este păstrat în condiții de umiditate. Nu pun obiecte ce conțin lichide (de exemplu, o vasă) pe dispozitiv. Orice contact cu un lichid (picături, stropi) vor deteriora dispozitivul și vor provoca daune irreparabile. Dacă a ajuns lichid în TV Box, deconectează-l imediat de la priză și contactează furnizorul.

Nu pun TV Box-ul sau accesorile sale aproape de o sursă de energie electromagnetică.

Pentru a preveni încălzirea dispozitivului, nu obstruționa niciodată gurile de aerisire cu obiecte precum ziare, fețe de masă, perdele, etc. Nu pun obiecte pe TV Box. Asigură-te că dispozitivul este scos din priză înainte de a conecta echipamentele audio, video sau de rețea.

### UTILIZARE

Asigură-te că dispozitivul este în modul standby când nu este utilizat. TV Box-ul va intra automat în mod standby după 4 ore de inactivitate și în modul "deep sleep" la 30 minute de la intrarea în standby (valorile pot fi modificate din secțiunile parametrilor din meniu). În modul "deep sleep" dispozitivul consumă mai puțină energie, dar necesită mai mult timp pentru repornire.

**Asigură-te că toate cablurile și sursele de energie sunt deconectate de la TV Box în cazul unei furtuni sau dacă ești plecat o perioadă mai lungă de timp.**

Asigură-te că toate cablurile și sursele de energie sunt deconectate de la dispozitiv înainte de a-l curăța: folosește un material moale, ușor umed, dar nu folosi niciodată produse abrazive sau bazate pe alcool.

**Notă pentru instalatorul televiziunii prin cablu:** Izolația cablului coaxial trebuie să fie conectată la sistemul de împământare a clădirii, cât mai aproape de punctul de intrare al cablului.

### ADAPTOR DE REȚEA

Folosește numai adaptorul de rețea furnizat împreună cu TV Box-ul. Nu utiliza niciodată alte adaptoare deoarece acest lucru ar putea duce la probleme de funcționare. Trebuie să folosești numai încărcătorul furnizat. Acesta trebuie conectat la sursa de energie în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Preventiv, în caz de pericol, încărcătoarele au rol de a izola sursa de 220V. Acestea trebuie să se afle în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibile.

Conectează dispozitivul la sursa de energie în conformitate cu instrucțiunile de pe etichetă. Nu se recomandă utilizarea unui prelungitor sau a unei prize multiple.

Asigură-te că TV Box-ul și încărcătorul sau adaptorul sunt departe de surse de încălzire precum radiatoare sau încălzitoare pe gaz/electrică. Nu pun obiecte incandescente (de exemplu lumânări) pe dispozitiv.

### BATERIILE TELECOMENZII

Baterile nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau surse similare.

Подключайте устройство к источнику электроэнергии придерживаясь правил, приведенных в инструкции на метке. Не рекомендуется использование удлинителя или многосекционной розетки. Убедитесь, что Orange TV Box 4K и зарядное устройство или адаптер находятся вдали от источников нагревания, таких как радиаторы или газовые / электрические нагреватели. Не кладите накаляющиеся объекты (например, свечи) на устройство.

#### БАТАРЕЙКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Батарейки нельзя подвергать чрезмерному теплу, например, оставлять на солнце, бросать в огонь или подобные источники

**ВНИМАНИЕ:** Возникает опасность взрыва, если батарейки не будут заменены правильно. Используйте только один и тот же тип батареек (AAA). Если есть сомнения, посоветуйтесь со специалистом. Не глотайте батарейки. Возникает опасность получения химических ожогов. Если проглотить батарейку, это может вызвать внутренние ожоги в течение менее двух часов и может привести к смерти. Храните старые и новые батарейки в недоступных для детей местах. В случае если отсек для батареек не закрывается должным образом, не используйте продукт и храните его в недоступном для детей месте. Если есть подозрение, что батарейка была проглочена или введена в какую-либо часть тела, немедленно свяжитесь с врачом. Никогда не пытайтесь подзарядить батарейку пульта дистанционного управления. Не разламывайте ее, не бросайте в огонь и не поджигайте.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Потребление электроэнергии во время обычного использования = 8 Вт.

Потребление электроэнергии во время использования режима "deep sleep" (глубокий сон) = менее 0.5 Вт.

#### МАРКИРОВКА СЕ

Этот знак удостоверяет соответствие требованиям к здоровью и безопасности пользователей, электромагнитной совместимости оборудования, правильному использованию радиочастотного спектра и снижению воздействия продукта на окружающую среду.

Настоящим Orange S.A. и Arris Global Limited заявляют, что типы радиооборудования Orange TV Box 4K (модель ZC4450V-ORM) и пульт дистанционного управления (модель RC3924406) соответствуют Техническому регламенту «Обеспечение присутствия на рынке радиооборудования» и Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия доступен по следующему адресу в Интернете: <http://arris.com/consumers/eudoc>.

#### ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Этот символ указывает на то, что старое электронное устройство должно храниться отдельно и его нельзя выбрасывать вместе с остальными бытовыми отходами. Для этого Европейский Союз разработал специальную систему для сбора и утилизации, ответственность за которые несут производители.

- Пункты сбора доступны на местном уровне (центры по утилизации из отходов, избирательному сбору отходов, и т.д.)
- Чтобы способствовать утилизации, соблюдайте правила по сортировке отходов, установленные для упаковки.

Данное устройство было разработано и создано из материалов высокого качества и перерабатываемых и повторно используемых компонентов. Электрические и электронные устройства могут содержать элементы, которые, хоть и необходимы для надлежащего функционирования системы, являются вредными для здоровья и окружающей среды при несоответствующем использовании ИЛИ утилизации. Поэтому, просим вас не выбрасывать использованное устройство с бытовыми отходами; вместо этого свяжитесь с поставщиком. Помогите нам сохранить окружающую среду!

В соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 2019/1782, информация об энергоэффективности зарядных устройств, используемых с данным продуктом, доступна здесь: <https://www.commscope.com/consumers/psuinfo>

#### HDMI

Условия HDMI, мультимедиа интерфейс высокого разрешения HDMI и логотип HDMI являются зарегистрированными торговыми марками HDMI Licensing Administrator , Inc.

#### Dolby Audio

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ двойной D являются зарегистрированными торговыми марками Dolby Laboratories.

## TV Box 4K

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ВАЖНА ДЛЯ НАС. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА В ПЕРВЫЙ РАЗ.

#### МЕТКА

Идентификационная метка прикреплена к нижней части устройства. На ней вы прочтете более подробную информацию о напряжении питания данного устройства.

#### УСТАНОВКА

Orange TV Box 4K и его аксессуары предназначены для бытового использования на территории Республики Молдова и в сети Orange Moldova.

Устанавливайте устройство в помещении, вдали от воздействия солнечного света и дождей. Избегайте слишком высоких или слишком низких температур. Используйте устройство в такой среде, где будут соблюдаться следующие интервалы:

- температура окружающей среды: от 0 ° C до + 40 ° C,
- влажность окружающей среды: от 10% до 65%.

Не кладите на устройство другие предметы, так как это может помешать надлежащей вентиляции. Если вы решили разместить Orange TV Box 4K в выдвижном ящике, убедитесь, что вокруг него есть достаточно пространство не менее 20 см по бокам и не менее 20 см спереди и сзади устройства. Если устройство будет располагаться на предметах мебели, чувствительных к теплу, это может повлиять на цвет такого предмета мебели.

Во избежание короткого замыкания (риска возникновения пожара или электрического шока), убедитесь, что устройство не будет храниться в условиях влажности. Не кладите на устройство предметы, которые содержат жидкость (например, вазу). Любой контакт с жидкостью (капли, брызги) может привести к повреждению устройства или полной неисправности. Если в Orange TV Box 4K попала жидкость, отключите его немедленно от сети и свяжитесь с поставщиком.

Не размещайте Orange TV Box 4K и аксессуары вблизи источника электромагнитной энергии. Чтобы предотвратить нагревание устройства, никогда не загораживайте отверстия для проветривания предметами типа газет, скатерти, занавесок, и проч. Не кладите на Orange TV Box 4K предметы. Перед тем, как подсоединить аудио или видеоОборудование, убедитесь, что устройство не подключено к розетке. Чтобы не влиять на качество сигнала Wi-Fi, не кладите модем на Orange TV Box 4K.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Убедитесь, что устройство находится в режиме ожидания, когда не используется. Orange TV Box 4K автоматически переходит в режим ожидания после 4 часов бездействия, и в режим «глубокий сон» через 30 минут после перехода в режим ожидания (значения могут быть изменены в разделе параметров в меню). В режиме «глубокий сон» устройство потребляет меньше электроэнергии, но требует больше времени для повторного включения.

Убедитесь, что все кабели и источники энергии отключены от Orange TV Box 4K в случае грозы или если вы уезжаете на длительный период.

Убедитесь, что все кабели и источники энергии отключены от Orange TV Box 4K перед тем, как заняться его очисткой: используйте мягкую, слегка влажную материю, и никогда не используйте абразивные средства или на спиртовой основе.

Примечание для установщика кабельного телевидения: Изоляция коаксиального кабеля должна быть подключена к системе заземления здания как можно ближе к точке входа кабеля.

#### СЕТЕВОЙ АДАПТЕР

Используйте только сетевой адаптер, поставляемый в комплекте с Orange TV Box 4K. Никогда не используйте другие адAPTERы, потому что это может привести к перебоям в работе. Используйте только кабель питания, предоставленный в комплекте с Orange TV Box 4K. Его необходимо подключать к источнику электроэнергии в соответствии с нижеприведенными инструкциями. В целях профилактики, в случае опасности, зарядные устройства служат для изоляции источника 220V. Они должны всегда находиться вблизи устройства и должны быть легко доступны.

504-2K51000